GUSON 广心

Q5E系统 编码式LCD 使用手册

GUSON 广心

厦门广松电子有限公司

公司地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路41号 公司电话:0592-7027916 7027767 公司传真:0592-7365735 公司主页:www.guson.cn



使用产品前请先务必仔细阅读本说明手册,并请妥善保存,以备所需。

前言

感谢您使用广松楼宇对讲产品。本产品融合了广大用户的 需求和建议,设计极具人性化和个性化,时刻充当您的居家卫士, 让您的生活更加称心如意。

为了让您使用产品更加轻松方便,请在使用前仔细阅读本 说明书。如无法正常使用或对本说明书有不明白之处,请向我 们的客户服务人员或经销商咨询,我们将为您提供诚心的技术 支持。

目录

一.产品简介01
二.功能特点01
三.技术规格01
四.外观图及端口功能02
五.安装说明03
外观尺寸03
安装方法03
调整摄像头角度04
六.操作说明05
七.LCD主机设置说明08
八.系统联网示意图
九. 模块拨码设置说明19
十.产品主要功能

一、产品简介

本产品是Q5E楼宇对讲系统的主要组成部分,既可用于非联网系统,也适用于大型的联网系统。采用标准五类线连接,从而实现主机与住户分机的对讲、开锁、住户分机对主机的监视等功能。另外,对于联网系统,还可实现主机与管理机的对讲,管理机对主机的监视等功能。

二、功能特点

- 语音与显示屏提示,操作便捷
- 兼容性强,所有的室内分机可任意选择
- 提供多种铃声供用户选择
- 呼叫住户开锁,呼叫管理机开锁,刷卡开锁,密码开锁,出门按钮开锁等多种开锁功能可选
- 采用1/3'CCD或CMOS摄像头,可左右调节摄像角度,具备补光功能,夜晚也能 清晰辨认访客
- 门状态报警功能(可选)

三、技术规格

型号	工作参数	显示屏	摄像头
ED431-B ED431-C ED531-B ED531-C ED631-B ED631-C	工作电压;DC27V 静态电流;≤50mA(DC27V) 工作电流:≤200mA(DC27V) 环境温度:-40℃-+70℃	类型;LCD 尺寸:70.6*38.6mm 分辨率:128*64	CCD&CMOS 制式:PAL制 调整角度:±10° 可视角度:90° 补光方式:白光/红光 补光角度:60°

四、外观图及端口说明

正视图



背视图



1	切打	突 器	\$/木	莫ち	央接	长线	端	
1	2	3	4	5	6	7	8	
LA	LB	VF-	VF+	AF-	AF+	GND	DC+	

②JP1跳线/软件升级端口

Jp1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

③电控锁接线端 出门按钮接线端 门磁开关接线端(可选)





▶ 外观尺寸



▶ 外观尺寸



▲ 安装注意事项

- (1) 在预埋后盖时,要注意控制预埋深度,深度以主机面壳外露部分的深度紧贴墙体水平面为准, 切忌主机安装后,面壳外露部分与墙体之间有过大的缝隙;
- (2) 不要安装在雨淋、潮湿或灰尘过多的环境中,同时不要靠近高温、腐蚀性质强的物体;
- (3) 安装高度:建议的安装高度为1100-1400mm(主机底部至地面);
- 【建议】安装高度应首先考虑摄像头视角范围,以充分摄视到人脸为宣,并请适当考虑轮椅车的可视高度,通常建议安装时摄像头的离地高度为1500mm-1600mm。

- 调整摄像头角度



六、操作说明

操作前准备:参照《系统说明书》将系统连接并调试好后上电,听到主机语音 提示"开",表示主机已成功启动。

呼叫

1、访客呼叫分机

输入房号(如0101),进入呼叫状态,主机响回铃声,同时LCD显示下图所示





2、如果分机无人接听,则30秒后自动挂断,同时主机语音提示:"对不起,无人 应答",如果系统占线,呼叫时主机语音提示:"对不起,系统忙"

■ 分机应答

- 1、主机呼叫分机后,分机按 ⑥键(手提式分机则提机),双方进入通话状态
- 2、通话中分机按 🕶 键可开锁
- 3、要结束通话,可按主机的 米键,或者由分机按 ⑤键(手提式分机则挂机)





开锁

用户可通过5种方式进行开锁,当开锁时,主机语音提示:"门已开"

1、分机开锁:通话中分机按 @ 键可开锁



2、刷卡开锁:将已注册的卡贴近主机上的刷卡区,LCD显示如下图所示



3、密码开锁

公共密码开锁:按③进入公共密码开锁界面,如下图所示,输入公共密码 后按[#]确认,LCD显示"门已开"



【注】公共初始密码为1234,此功能默认为关闭,开启请参考14页"密码开锁"

用户密码开锁:按[V]键进入住户密码开锁界面,LCD如下图所示,输入对应的 房号按[#]确认,再输入密码,按[#]键即可开锁



【注】用户初始密码为1234,此功能默认为关闭,开启请参考14页"密码开锁" 如果密码错误,则LCD显示如下图所示:



4、出门按钮开锁:在门内按出门按钮可开锁



5、管理机开锁(注:仅在联网系统中有此功能)

在主机待机状态下,来访者按
一键可呼叫管理机,主机和管理机开始振铃,同时管理机上显示来访者图像,管理机提机即可与来访者通话,在通话过程中,管理机按[开锁]键可为访客开锁



管理机

【注】如果管理机无人接听,则30秒后自动挂断;如果系统占线,则主机界面 提示:系统忙;振铃过程中,主机按[*]键可取消呼叫。

七、LCD主机设置说明



本主机为您配备了一系列的功能,您可根据说明并对照显示屏的提示进行各种设置。

*	:	返回键
#	:	确定键
$\land \lor$:	可向上和向下滚动浏览功能表
\	:	公共密码开锁
Å	:	呼叫管理机键

1 2	3
4 5	6 🗸
7 8	9 5
* 0	#

进入设置

在待机状态下,LCD滚动显示下图所示界面

08年12月06日 星期六 15点00分00秒	1、呼叫分机,直打 输入分机号码	È	2、呼叫管理机直接 按篇键
欢迎使用			

待机状态下按
待机状态下按
一进入设置状态,显示如图1 再按
(#) 键确定输入系统密码,如2012,

若密码正确则主机长"嘀"一声,并自动进入 图2所示界面。 【注】系统初始密码为2012。

系统设置

选择"系统设置",按[#]键,LCD显示如图2所示

按▲或▶键可进行翻页,第二页显示如图3所示







>8<

1、主机设置

在图3所示界面中选择"主机设置",按一下 #键.LCD显示图5所示

设置玩主机号和切换器端口号后,按#键键确 认,LCD显示如图6所示,同时主机长"嘀"一 声。

请输入主机号:
0101 切换器端口号:
1
图5
成功
图6

2、分机设置

在图2所示界面中选择"分机设置",按一下 #键,LCD显示图7所示

按▲或☑键可进行翻页,第二页显示如图8所示



2.1、单输入模式

在图7所示界面中选择"单输入模式",按一下 #键,LCD显示图9所示

按照界面提示依次输入数据后,显示如图10所示, 按一下#键,

主机短"嘀"一声后,返回图9界面,可继续输入 下一组数据

2.2、矩阵输入模式

在图7所示界面中选择"矩阵输入模式",按一下 #键,LCD显示图11所示

按照界面提示依次输入数据后,显示如图12所示, 按一下#键,

主机短"嘀"一声后,返回图11界面

	分机号:
	模块号:
	端口号:
	振铃声:
l	
	图9

	分机号: 0101
	模块号: 001
	端口号:1
	振铃声: 3 成功
_	图10

起始号:
结束号:
振铃声:
_ 密码:
图11

分机号: 0101 模块号: 0010 端口号:1 振铃声: ****

图12

2.3、清空所有分机号	清空所有分机号
在图7所示界面中选择"清空所有分机号",按一 下[#]键LCD显示图13所示	退出请按*键 确认请按#键
	图13
	清楚所有分机号
按一下[#]键,主机长"嘀"一声后,同时LCD显示如 图14界面所示,表示清楚数据成功	成功
	分机号位数
2.4、分机号位数	当前为4位 输入1-4#选择确认
在图7所示界面中选择"分机号位数",按一下 Ⅲ键,LCD显示图15所示	图15 成功
输入1~4选择分机位数,按一下[#]键,LCD显示如	图16
图10所示,问时主机长 阍 一户	顺序号: 080 分机号: 0101 模块号: 001-1 振铃声: 2
2.5、分机数据上传	图17
在图8所示界面中选择"分机数据上传",按一下 Ⅲ键,LCD显示图17所示,上传成功后显示如图18	上传完成
	图18
2.6、分机数据下载	分机数据下载
在图8所示界面中选择"分机数据下载",按一下	退出请按*键 确认请按#键
[#]键,LCD显示图19所示	图19
下载成功后LCD显示如图20所示	下载完成
	图20
2.7、切换器数据清空	清空切换器数据
在图8所示界面中选择"切换器数据清空",按一下用键ICD显示网21所示	退出请按*键 确认请按#键
	图21
清空成功后LCD显示如图22所示	清除成功
	图22

>11<

3、刷卡设置

在图2所示界面中选择"刷卡设置",按一下 Ⅲ键,LCD显示图23所示

按<Ⅰ或</>
○鍵可进行翻页,第二页显示如图24
所示

【注】卡的位数为10位,不足时在前补0

3.1、注册单张卡

在图23所示界面中选择"注册单张卡",按一下 #]键,LCD显示图25所示

输入待注册的卡号,按一下[#]键(也可直接刷卡) 注册成功后LCD显示如图26所示,同时主机长" 嘀"一声



↓ ▶ 注册单张卡

注册巡更卡

删除单张卡

删除所有卡

▶ 查询住户卡

图23

注册单张卡※ (当电梯联动功能开启时)

在图23所示界面中选择"注册单张卡",按一下 #1键,LCD显示图25-1所示

输入待注册的卡号,按一下[#]键(也可直接刷卡) 注册成功后LCD显示如图26-1所示,同时主机长 "嘀"一声

3.2、注册巡更卡

在图23所示界面中选择"注册巡更卡",按一下 #1键,LCD显示图图27所示

输入待注册的卡号,按一下[#]键(也可直接刷卡) 注册成功后LCD显示如图28所示,同时主机长" 嘀"一声

成功
图26
注册单张卡 卡号: 楼层:
图25-1
注册单张卡 卡号: 0123456789 楼层: 1 成功
图26-1

注册巡更卡 卡号:
图27
注册巡更卡 卡号: 0123456789
成功

图28

3.3、删除单张卡

在图23所示界面中选择"删除单张卡",按一下 #键,LCD显示图29所示

输入待删除的卡号,按一下进键(也可直接刷卡) 删除成功后LCD显示如图30所示,同时主机长" 嘀"一声

 100 1	
图29	

则以单张卡

 删除单张卡
 卡号: 0123456789
 住户卡已删除
 图 30

清空所有卡号

退出请按*键

确认请按#键

清除所有卡

图31

成功

图32

3.4、删除所有卡

在图23所示界面中选择"删除所有卡",按一下 Ⅲ键,LCD显示图31所示

再按一下[#]键删除所有卡,删除成功后LCD显示如图32所示,同时主机长"嘀"一声

3.5、查询卡信息

在图24所示界面中选择"查询住户卡",按一下 Ⅲ键,LCD显示图31所示

按▲或☑键可进行翻页查询卡信息

4、报警设置

在图2所示界面中选择"报警设置",按一下 #键,LCD显示图34所示,按0[#或1]#可进 行门状态报警设置

5、时钟调整

在图3所示界面中选择"时钟调整",按一下 #建,LCD显示图35所示,根据界面光标提示 依次输入时间

设置完成后,按一下(#)键,主机长"嘀"一声, 同时LCD显示如图36所示,表示设置成功



图33

门状态报警 允许 按1#	
禁止 按0# 当前为禁止	
图 34	

11年12月05日 星期一 14点26分00秒 时钟调整	
图35	
11年12月05日 星期一 14点26分00秒 操作成功	

图36

6、密码开锁

在图3所示界面中选择"密码开锁",按一下 [#]键,LCD显示图37所示 0+#=全部禁用(图37所示) 1+#=公共密码开启(图38所示) 2+#=用户密码开启(图39所示)	密码开锁 公共密码禁用 用户密码禁用 输入0-3#进行选择 图37 密码开锁 公共密码允许 用户密码禁用 龄入0.3#进行选择
3+#=全部开启(图40所示)	图38
输入对应的数字键+[#]键,主机长"嘀"一声, 表示设置成功。	密码开锁 公共密码禁用 用户密码允许 输入0-3#进行选择
	图 39
	密码开锁 公共密码允许 用户密码允许 输入0-3#进行选择
	图 40
开锁时间	
在图3所示界面中选择"开锁时间",按一下 [#]键,LCD显示图图41所示	开锁时间
	当前为5秒
	图41
输入待设定的开锁时间,界面上的时间也对应变 化,如图42所示,按[#]键确认	开锁时间
【注】开锁时间范围:1-9	当前为8秒
【注】开锁时间范围:1-9	当前为8秒

按一下[#]键,主机长"嘀"一声,表示设置成功

图42

8、音量调节

音量调节: ♪►►►
请按▲或▼调节
图43

按<<p>☆一或
><> 健调整音量大小,按
#
键确认,设置成
功后则主机长"嘀"一声,同时LCD显示如图44
所示

在图3所示界面中选择"音量调整",按一下

#键,LCD显示图图43所示

图44

设置成功

9、电梯联动

在图4所示界面中选择"电梯联动",按一下 #=键,LCD显示图图45所示,按△或☑键选择 ,按 (#)确认。

\$	电梯联动使能 楼层设置	
	图45	

电梯联动使能

允许 按1#

禁止按0#当前为禁止

在图45所示界面中选择"电梯联动使能",按 一下[#]键,LCD显示如图46所示,按[0][#]或1][#] 选择电梯联动使能方式,按[#]键确认。

在图45所示界面中选择"楼层设置",按一下 [#]键,LCD显示如图47所示,按☑键可在正负之 间进行切换,楼层设置范围为-7—64,设置完成 后按[#]键确认。

图46	
楼层设置	
楼层 - 01	
图47	

7、

密码修改

在图1所示界面中选择"密码修改",按一下 # 键,LCD显示如图48所示

1、系统密码

在图48所示界面中选择"系统密码",按一下[#] 键,LCD显示图49所示

按照提示依次输入原密码和新密码,若输入的密码正确,则设置完成后LCD显示如图50所示

【提示】初次设置时,原密码为2012

2、住户密码

在图48所示界面中选择"住户密码",按一下[#] 键,LCD显示图51所示

输入分机号,进入图52所示界面,在此输入旧密码和所需新密码,按 [#] 键确定,LCD显示图53所示界面

【提示】住户密码初始密码为1234

3、公共密码

在图48所示界面中选择"公共密码",按一下# 键,LCD显示图54所示,在此输入系统密码

【提示】系统初始密码为2012

若输入的密码正确,则自动切换至图55所示界面, 在此输入公共密码的原密码和新密码 【提示】公共初始密码为1234

若输入的密码正确,则设置完成后LCD显示如图 56所示,同时主机长"嘀"一声

住户密码 公共密码
图48
旧密码: 新密码: 确认码:
图49
修改成功
图 50
住户密码修改
分机号:
图 51
旧密码: 新密码: 确认码:
图 52
修改成功
图 53
请输入系统密码:

|↓ ▶ 系统密码

图 54
旧密码:
确认密码:
图55



使用指南

在图1所示界面中选择"使用指南",按一下# 键,LCD显示如图57所示 ★ ▶ 操作说明 版本号
图 57

1、操作说明

在图57所示界面中选择"操作说明",按一下# 键,LCD显示图57所示,按 △或 ☑键可翻页查询 帮助信息

1.呼叫分机,直接 输入分机号码。 例:0101

图58

2、版本号

在图57所示界面中选择"版本号",按一下 [#] 键,LCD显示图59所示

【注】图中版本号仅为示例,实际版本号请以实物 为准 厦门广松楼宇对讲 Q5E编码主机 V1.10 TEL:0592-8260782 图59

状态查询

在图1所示界面中选择"状态查询",按一下,# 键,LCD显示如图60所示,按Ⅰ、或☑键可翻页查询 分机信息

顺序号:	0001
分机号:	0101
模块号:	001-1
振铃声:	1

图60

>16<

八、系统联网示意图



九、模块拨码设置

■ 楼层模块编号

(1) 拨码开关(位于模块左侧盖板内),如下图所示



楼层模块拨码开关

(2) 地址设置:有效地址范围为001~254

(3) 地址值计算:依照下表,将拨到【ON】端有效值相加,即为所设地址值

拔码	1	2	3	4	5	6	7	8
数值	1	2	4	8	16	32	64	128

拨码数值表



由上图得:地址值=2+4+16=22,即该切换器的编号为22

■楼层模块(带二次门口机)编号

(1) 拨码开关(位于模块左侧盖板内),如下图所示

 ON							DIP
1	2	3	4	5	6	7	8

楼层模块拨码开关

(2) 地址设置:有效地址范围为001~063

(3) 地址值计算:依照下表,将拨到【ON】端有效值相加,即为所设地址值

拨码	1	2	3	4	5	6	7	8
数值	1	2	4	8	16	32	无	无
拨码数值表								

如有需要,每四个楼层模块(带二次门口机端口)的1~6位可设为相同的编号,但是为了区分这四个模块,需对其7~8位拨码开关再进行设置

十、产品主要功能

 可视LCD编码主机 ·呼叫/对讲 开锁(住户开锁、管理处开锁、出门按钮开锁、 密码开锁) 检声选择 语音提示 开门实际设置 · 描述产品名称 · ★描述产品型号 · ★描述故障现象 · 全留下您的电话号码和地址 	外观	主要功能	对本产品的任何疑问,
★描述产品名称 ★描述产品名称 ★描述产品型号 ★描述故障现象 ★留下您的电话号码和地址		可视LCD编码主机 呼叫/对讲 开锁(住户开锁、管理处开锁、出门按钮开锁、	項同戶而的各地代理同、 经钥周咨询; 或来电来函到我公司的客户服务部查询。 ————————————————————————————————————
		 谷两升锁) 铃声选择 语音提示 开门实际设置 	 ★描述产品名称 ★描述产品型号 ★描述故障现象 ★留下您的电话号码和地址

★所示图例仅供参考,请以实物为准

★产品型号及技术参数如有改动, 恕不另行通知

★由于技术不断更新,如出现说明书与实际操作 不一致时,其最终解释权归本公司