GUSON 广松

声明

★所示图例仅供参考,请以实物为准

★产品型号及技术参数如有改动, 恕不另行通知

★由于技术不断更新,如出现说明书与实际操作 不一致时,其最终解释权归本公司



EG202系统管理机 使用手册

GUSON 广心

厦门广松电子有限公司

公司地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路41号 公司电话:0592-7027916 7027767 公司传真:0592-7365735 公司主页:www.guson.cn



使用产品前请先务必仔细阅读本说明书,并请妥善保存,以备所需。

前言

感谢您使用本公司楼宇对讲产品。本产品融合了广大用户的需求和建议,设计极具人性化和个性化,时刻充当您的居家卫士,让您的生活更加称心如意。

为了让您使用产品更加轻松方便,请在使用前仔细阅读本说明书。如无法正常使用或对本说明书有不明白之处,请向我们的客户服务人员或经销商咨询,我们将为您提供诚心的技术支持。

目录

1. 功能特点	1
2.技术规格	1
3. 外观图及功能说明 ······	2
4. 操作说明 ····································	4
5.系统设置	5
6. 附录(简易故障及排除方法)	1

一、功能特点

■ 可视对讲:	可实现访客或住户与管理中心的可视对讲。
实时监控:	可随时监视单元门口和小区门口情况。
■报警信息:	可及时接收防区报警信息,保障小区安全。
远程写卡:	可对各种刷卡设备进行远程刷卡注册。
■ 信息发布:	可向室内机发布各种小区信息。 (可选)

二、技术规格

- 工作电压: DC 27V
- 静态电流: ≤120mA(27V)
- 工作电流: ≤180mA(27V)
- 液晶屏: 7"彩色液晶屏; 分辨率: 480×234点

视频输入: 1Vp_p/75Ω

视频输出: 1Vp_p/75Ω

外型尺寸: 357mm×216mm×71mm

三、外观图及功能说明



	•
状态指示灯	😃 电源指示灯:上电后此灯闪烁
	🕻 通话指示灯:振铃、监视或通话状态下此灯常亮
	🔓 报警指示灯: 有新报警信息或有未读信息时此灯闪烁
	设置键:按此键后可进入设置界面
	◎ 信息查看器:按此键后进入信息查看界面,可查看报警信息
功能键区	☑ 免提键:振铃状态或通话状态下可按此键进入免提通话
	▲ 监视键:按此键可监视门口机
	△ 上方向键:进入设置界面后可按此键向上翻
	▽ 下方向键:进入设置界面后可按此键向下翻
	Ⅲ》呼叫键:按此键后选择呼叫管理机或者室内机
	➡ 开锁键:通话过程中按此键可为门口机或围墙机开锁
数字键区	数字键0~9:用于输入数字;*键:按此键可返回上一级界面。

侧视图



主界面

欢迎使用 XX年XX月XX日 星期X XX时XX分XX秒

用户可通过功能键区的按键直接进行呼叫、监视和设置等操 作,也可根据主界面上的提示按对应的软功能按键进行呼叫、 监视、设置等操作

>4<

>5<

四、操作说明

1、呼叫

待机状态下按主界面的印键,进入呼叫界面

1.1、呼叫管理机

按1键,进入"呼叫管理机"界面,输入"管理机号", 即可即可开始呼叫对应的管理机

1.2、呼叫室内机

按2键,进入"呼叫室内机"界面,输入"主机号+分机号", 即可即可开始呼叫对应的室内机

2、监视

待机状态下按主界面的耳键,进入监视界面

2.1、监视门口机

按1键,进入"监视门口机"界面,输入"门口机 号+端口号",即可即可开始监视对应的门口机

2.2、监视围墙机

按2键,进入"监视围墙机"界面,输入"围墙机 号+端口号",即可即可开始监视对应的围墙机

3、信息

待机状态下按主界面的Q键,进入报警信息界面 按△▽键可上下翻页杳看报警信息

0001-0000	
无报警记录	

监视围墙机

围墙机号:



待机状态下按然键,并输入系统密码进入"系统设置"界面



【注】系统初始密码: 123456 列表中★标注项用户可根据需要自主进行设置,其他设置项为 工程调试时进行配置,不可随意更改。





↓▶1:呼叫管理机

2:呼叫室内机

1:本机设置 2:交换机配置 3:工程调试 4:软件版本 5:出厂设置 6:刷卡注册
系统设置界面

1、本机设置

在"系统设置"界面按"确认键#"或数字 键1,进入"本机设置"界面,如图(1)所示

1.1、设置管理机号

在图(1)所示界面,按"确认键#"或数字键 1,进入"设置管理机号"界面,如图(2)所 示

输入管理机号,设置成功后界面显示如图(3) 所示

1.2、时间设置

在图(1)所示界面,按▽键下移至"时间设置" 项后按#键确定,或直接按数字键2,进入" 时钟调整"界面,如图(4)所示	时间设 XX年XX月 星期 XX时XX分
输入正确的时间后,按#键确认即可,设 置成功后界面显示设置后的时间	图(4)
1.3、设置系统密码	设置系统

在图(1)所示界面,	按▽键下₹	多至"设置系统
密码"项后按#键	确定,或直	接按数字键3,
进入"设置系统密	:码"界面,	如图(5)所示

↓ 1:设置管理机号 2:时间设置 3:设置系统密码
图(1)
设置管理机号
当前号码为:01 设置新号码:——
图(2)
设置管理机号 已保存! 当前号码为:01 设置新号码:02
图(3)
时间设置 XX年XX月XX日 星期X XX时XX分XX秒
图(4)

设置成功后界面显示如图(6)所示	密码已保存! 输新密码: ****** 再次输入: ******
2、交换机配置	图(6)
在"系统设置"界面按▽键下移至"交换 机配置"项后按#键确定,或直接按数字键 2,进入"交换机配置"界面,如图(7)所示	↓ 1:设置交换机号 2:查阅路由表 3:增加记录 4:下载全部记录 5:清空全部记录
2.1、设置交换机号	图(1) 当前交换机号
在图(7)所示界面,按#键或数字键1进入"设 置交换机号"界面,如图(8)所示	0001-总交换机 输交换机号: 输级联属性: 图(8)
根据界面提示依次输入4位数的交换机号,接 着输入级联属性"0",设置成功后界面显示 如图(9)及图(10)所示	当前交换机号 0001-总交换机 输交换机号:0002 输级联属性:总机
备注:级联属性所对应的序号如下: 0:总交换机 1:一级 2:二级	图(9) 已设置成功!
2.2、查阅路由表	图(10)
在图(7)所示界面,按▽键下移至"查阅路由 表"项后按#键确定,或直接按数字键2,进 入"查阅路由表"界面,如图(12)所示	查阅路由表 交换机号:——— 设备类型:—— 设备号:———
根据界面提示依次输入交换机号,设备类型 和设备号,如图(12)示例设备类型所对应的序	图(11)
号如下: 0:电脑 1:管理机 2:交换机 3:切换器 5:隔离机 6:刷卡头 7:围墙机 8:门口机	查阅路由表 交换机号:0001 设备类型:管理机 设备号:0001

根据思而提示连续雨汐龄入6位粉新容码

图(12)

设置系统密码

查询结果如图(13)示例

2.3、增加记录

在图(7)所示界面,按▽键下移至"增加记录" 项后按#键确定,或直接按数字键3,进入" 增加记录"界面,如图(14)所示

输入所属的交换机号,界面跳转至图(15),根据界面提示先输入设备类型对应的序号: 0:电脑 1:管理机 2:交换机 3:切换器 5:隔离机 6:刷卡头 7:围墙机 8:门口机

按▽键下移至其他设置项,依次输入设备号码、 设备与交换机的距离、及通道端口号(即设备 至交换机端口号),如图(16)示例;

完成后按#键进行单条记录保存,如图(17)示例; 然后按*键返回,

2.4、下载全部记录

在图(7)所示界面,按▽键下移至"下载记录" 项后按#键确定,或直接按数字键4,进入"下 载记录"界面,如图(18)所示

输入待下载的交换机号,界面显示下载进程, 完成后如图(19)所示

2.5、清空全部记录

在图(7)所示界面,按▽键下移至"清空全部 记录"项后按#键确定,或直接按数字键5, 进入"清空记录"界面,如图(20)所示

设备类型: ▶管理机 设备号码: 0001 距离百米: 0 通道: 01 00 00
图(13)
增加记录 交换机号: ————
图(14)
设备类型: ▶切换器 设备号码: 0000 距离百米: 0 通道: 00 00 00
图(15)
设备类型: ▶管理机 设备号码: 0001 距离百米: 0 通道: 01 00 00
$\overline{B}(1(1))$

图(16)



图(17)





图(19)

清空记录	
又按加5.	
图(20)	



3.3、单次PING(查看设备响应时间)

在图(24)所示界面,按▽键下移至"单次PING" 项后按#键确定,或直接按数字键3,进入"单 次PING"界面,如图(28)所示

输入设备类型的序号和8位设备号,完成后界面 显示设备响应的总消耗时间,如图(29)所示

【注】设备号通常为4位,不足的位数在后面补0



连续PING

图(30)

图(31)

连续PING

设备类型: 交换机

设备号: 00010000

成功: 0012次

设备类型:-设备号: -

图(28)

单次PING

设备类型:-

设备号: -

3.4、连续PING(查看线路是否通畅)

在图(24)所示界面、按▽键下移至"连续PING" 项后按#键确定,或直接按数字键4,进入"连 续PING"界面,如图(30)所示

输入待检查的设备类型序号和设备号后、系统 即开始检测,检测界面如图(31)示例

【注】设备号通常为4位,不足的位数在后面补0

4、软件版本

在"系统设置"界面按▽键下移至"软件版本" 项后按#键确定,或直接按数字键4,进入"软 件版本"界面,如图(32)所示

软件版本 主板版本: V1.00 日期: 2012-06-23
图(32)

5、出厂设置

在"系统设置"界面按▽键下移至"出厂设置" 项后按#键确定,或直接按数字键5,进入"出 厂设置"界面,如图(33)所示

5.1、	恢复出厂	设置	(请谨用	此功	能)	
						1 1 #

在图(33)所示界面,按#键或数字键1,进入"恢 复出厂设置"界面,如图(34)所示

1	▶1:恢复出厂设置 2:硬件功能测试
	图(33)

恢复出厂设置 行输入密码: 	
$\mathbb{P}(21)$	

图(34	+)

	恢复出厂设置
输入密码【123456】,系统开始恢复出厂设	请输入密码:
四一户上后用五日二人图(25)此二	* * * * *
直, 元成石介面並亦如图(33)所亦	正在恢复中。。。

***** 在恢复中。。。 图(35)

5.2、硬件功能测试

在图(33)所示界面,按▽键下移至"硬件功能 测试"项后按#键确定,或直接按数字键2, 进入"硬件功能测试"界面、如图(36)所示 在界面中选择相应的测试项可进行简单的设 备调试

↓▶1:指示灯测试
2:按键测试
3:音频测试
4:上行通信测试
5:下行通信测试
图(36)

【注】此界面的各项功能主要用于简单的故 障排除

6、刷卡注册

在"系统设置"界面按▽键下移至"刷卡注册" 项后按#键确定、或直接按数字键6,进入"卡 注册"界面,如图(37)所示

刷卡注册	
类型: ——— 刷卡头: ———— 卡号:	

图(37)

输入待注册的卡所属的设备类型序号以及刷卡 头号码、接着在管理机的刷卡区刷卡、即可完 成单张卡的注册

六、附录

故障现象	排除方法
来电不响铃	● 检查时候将设备设置成免打扰状态
通话音量小	● 调整通话音量
通话时无图像	● 适当调节屏幕亮度、色度和对比度
通话时对方 无法听到您 的声音	●检查导音孔是否堵塞●通话时靠近麦克风